/SUS AGP-V1326

Двух- и трехмерный мультимедийный ускоритель

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аппаратные средства и видеодрайверы Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык ни в какой форме и никакими средствами, кроме как в виде резервной документации, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО "КАК ЕСТЬ" И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ - НИ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ - В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ASUS, НИ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ДЕЛОВЫЕ НЕУДАЧИ, ПОТЕРЮДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО С ДЕФЕКТОМ ИЛИ ОШИБКОЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ В САМОМ ИЗДЕЛИИ.

Право на обслуживание и гарантийный ремонт утрачивается в случае: (1) ремонта, модификации изделия или замены элементов в нем без письменного разрешения ASUS; (2) повреждения или утраты серийного номера изделия.

Наименования изделий и корпораций, использованные в настоящем Руководстве, могут быть или не быть зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и используются здесь только для идентификации или пояснения без намерения нарушить права владельцев.

- Intel, LANDesk и Pentium зарегистрированные товарные знаки Intel Corporation.
- IBM и OS/2 зарегистрированные товарные знаки IBM Corporation.
- Windows и MS-DOS зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
- Adobe и Acrobat зарегистрированные товарные знаки Adobe Systems Incorporated.

Наименование и серийный номер нанесены на изделие. Исправления в Руководстве пользователя для каждой модификации изделия обозначены цифрами до и после числа, означающего его версию. Дополнения к Руководству пользователя обозначены третьей цифрой в номере его версии.

За предыдущими или исправленными изданиями, BIOS, драйверами или информацией о продукции обращайтесь в ASUS по адресу http://www.asus.com.tw или любым из способов, указанных на следующей странице.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕДЕНИЯ, МОГУТ БЫТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕ НАЛАГАЮТ НА ASUS НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ И НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОПИСАНИИ ИЗДЕЛИЙ И ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ.

Авторское право©1998 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Наименование изделия: Версия Руководства пользователя: Дата выпуска: ASUS AGP-V1326 1.03 апрель 1998

ASUS: АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ASUSTeK COMPUTER INC.

Маркетинг

150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-3449
info@asus.com.tw
я поддержка
+886-2-2895-9254
+886-2-2896-4667
tsd@asus.com.tw
www.asus.com.tw

FTP: ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL

Маркетинг

Адрес:	6737 Mowry Ave, Mowry Business Center, Building 2,
	Newark, CA 94560, USA
Факс:	+1-510-608-4555
Email:	info-usa@asus.com.tw

Техническая поддержка

Факс:	+1-510-608-4555
BBS:	+1-510-739-3774
Email:	tsd-usa@asus.com.tw
WWW:	www.asus.com
FTP:	ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER GmbH

Маркетинг

Адрес:	Harkort Str. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany
Телефон:	49-2102-445011
Факс:	49-2102-442066
Email:	info-ger@asus.com.tw

Техническая поддержка

Горячая линия:	49-2102-499712
BBS:	49-2102-448690
Email:	tsd-ger@asus.com.tw
WWW:	www.asuscom.de
FTP:	ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение7
Комплект поставки 7
Основные достоинства
Свойства
II. Установка ускорителя8
Общий вид платы ASUS AGP-V13268
Схема ASUS AGP-V13268
Образцы разъемов платы ASUS AGP-V13269
Последовательность шагов при установке
В новой системе 10
В системе, где уже установлена карта VGA 10
III. Windows 9511
Требования к операционной системе 11
Windows 95 U Windows 95 OSR2 0/2 1
1 Последовательность шагов при инсталляции: ASUS AGP-
V1326 ууга установпость шагов при инсталляции. Аббо Абг - 12
12 Win95 OSR 2 0/2 1 12
1.2 Windows 95
2 Инстандици VGARTD 13
Windows 95
инаоws 50
$4.7 \text{ TV} \cap \text{CM} \text{ output} (\text{TR}_{\text{PLVO}})$ 15
4.3 Гамма-коррекция 16
4.0 Гамма-коррекция
5.1 C помощью пачели управления Windows 95 16
6. Инстандина DirectУ5
7. Инсталляция видеодреера
7. Инсплалляция видеоплеера
IV. Windows 3.x
1. Последовательность шагов при инсталляции: ASUS AGP-
V1326 уже установлена 20
1.1 Инсталляция
2. Утилиты дисплея
3. Операции с видео
3.1 Функция DCI
3.2 Инсталляция видео в Windows
V. Windows NT

СОДЕРЖАНИЕ

 Windows NT 4.0 1.1 Инсталляция Windows NT 3.5 и Windows NT 3.51 2.1 Инсталляция 	23 23 24 24
VI. Autodesk	25
 Autodesk ADI 4.2 — защищенный режим	25 25 25 26 26 27 27
VII. OS/2	29
1. OS/2 v2.1& OS/2 v3.0 (Warp) 1.1 Инсталляция 2. Double Byte OS/2 v3.0 (Warp) 2.1 Инсталляция 2.1.1 Первая стадия 2.1.2 Вторая стадия	29 29 30 30 30 30
 0S/2 v2.1& OS/2 v3.0 (Warp)	29 29 30 30 30 30 30 31
 0S/2 v2.1& OS/2 v3.0 (Warp)	29 29 30 30 30 30 30 31 31
 0S/2 v2.1& OS/2 v3.0 (Warp)	29 29 30 30 30 30 31 31 32

К СВЕДЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Уведомление Федеральной комиссии США по связи

Данное устройство подпадает под ограничения Раздела 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. В процессе эксплуатации:

- Устройство не должно создавать помехи;
- Устройство подвержено влиянию помех, и они могут оказать на него нежелательное воздействие.

Это устройство прошло специальную проверку, при которой было установлено, что его характеристики соответствуют ограничениям для цифровых приборов класса B, предусмотренным Разделом 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. Эти ограничения имеют целью обеспечить достаточную защиту от помех при установке в жилых и общественных зданиях и офисах. Устройство генерирует, использует при работе и может излучать энергию в диапазоне радиочастот и, при установке и эксплуатации с нарушениями инструкций изготовителя, способно создавать радиопомехи. Однако нет полной гарантии, что такие помехи не возникнут в каком-либо конкретном случае даже при правильной установке и эксплуатации. Если такие помехи при радио- и TB-приеме все-таки будут обнаружены (включая и выключая данное устройство, можно установить, является ли именно оно источником обнаруженных помех), пользователь может попытаться устранить их одним или несколькими из перечиспенных ниже способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- Увеличить расстояние между данным устройством и приемником;
- Подключить данное устройство и приемник к розеткам, подсоединенным к разным ветвям электрической сети;
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио- или телемастеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При подключении монитора кграфической карте Правилами Федеральной комиссии США по связи предусмотрено использование экранированных кабелей. Изменения или модификации данного устройства без официального утверждения стороны, отвечающей за соблюдение действующих ограничений, могут повлечь за собой лишение пользователя права на его эксплуатацию.

Уведомление Отдела связи Канады

Настоящее цифровое устройство не создает помех, превышающих допустимый уровень для цифровых устройств класса В, предусмотренный Правилами предотвращения радиопомех Отдела связи Канады.

I. Введение

Благодарим вас за покупку ускорителя ASUS AGP-V1326 2D/3D DVD. Благодаря встроенной микросхеме SiS 6326 ускоритель ASUS AGP-V1326 обеспечит вам необходимое ускорение при работе с двух- и трехмерной графикой; вы получите TBвыход NTSC/PAL, видеодекодер MPEG-2/1, а также высококачественное масштабируемое видеовоспроизведение, которое полностью удовлетворит всем требованиям трехмерных игровых и мультимедийных приложений.

Комплект поставки

ASUS AGP-V1326;

Руководство пользователя (эта книга);

✓ Компакт-диск с драйверами и утилитами ASUS.

Основные достоинства

- Поддерживает профессиональные графические, обучающие и деловые прикладные программы и игры;
- Благодаря отсутствию мерцания и высокой частоте развертки (регенерации) экрана глаза не утомляются;
- Мощный трехмерный рендеринг;
- Четкие реалистические изображения;
- Воспроизведение видео на уровне видеомагнитофона.

Свойства

- Встроенный трехмерный 64-битный мультимедийный акселератор SiS 6326;
- Простая и дружественная установка в Windows95 и Windows 3.x;
- Ускорение интерфейсов прикладных программ Windows 95, включая Direct3D и DirectDraw;
- Поддерживает установки интерфейса AGP 1.0;
- Поддерживает интерфейсы AGP 2x (133 МГц)
- Встроенная программируемая 24-битная RAMDAC с точной цветопередачей и частотой регенерации цвета до 175 МГц;
- Поддерживает мониторы VGA в режиме VESA Display Power Management Signaling (DPMS);
- Поддерживает режим Plug and Play (DDC1 и DDC2B);
- 64-битная SGRAM 4 Мбайт;
- Встроенный высокоскоростной трехмерный акселератор, позволяющий получать изображения высокого качества;
- Высокоскоростной двухмерный акселератор;
- ТВ-выход;
- Декодер MPEG-I и MPEG-II;
- Программные средства для подключения плеера DVD (дополнительно);
- Видеоакселератор.

II. Установка ускорителя Общий вид платы ASUS AGP-V1326



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Разъем внешних устройств: используется для присоединения видеоустройств карт захвата видеокадра или телевизионных тюнеров.
- JP1: используется для выбора стандарта выхода ТВ. Для телевизоров PAL перемычка JP1 должна быть замкнута (положение по умолчанию), для NTSC-разомкнута.
- **JP2:** если перемычка замкнута (положение по умолчанию), то ускорителю AGP-V1326 присваивается прерывание Int A.

II. Установка платы

Образцы разъемов платы ASUS AGP-V1326



ВНИМАНИЕ: Ускоритель ASUS AGP-V1326 можно устанавливать только на материнской плате с AGP-разъемом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Платы и компоненты компьютера содержат чрезвычайно чувствительные интегральные микросхемы. Чтобы защитить их от статическиого электричества, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1. Вставляя или вынимая платы расширения и другие компоненты системы, убедитесь, что компьютер отключен и вилка питания вынута из розетки. Иначе вы можете серьезно повредить материнскую плату и плату расширения.
- 2. Храните все компоненты, такие как главный адаптер, в их антистатичесих упаковках, пока не наступит время их установки.
- 3. При работе с компонентами пользуйтесь заземленными манжетами. Если у вас их нет, прикоснитесь обеими руками к надежно заземленному предмету или к металлическому объекту. Берите компонент за края и старайтесь не прикасаться к микросхеме, выводам и печатным элементам.
- 4. Пока компоненты не установлены в систему, кладите их на заземленный антистатический коврик или в их упаковочную коробку.

Последовательность шагов при установке В новой системе

- 1. Отключите компьютер, выньте вилку питания из розетки.
- 2. Снимите кожух системного блока.
- 3. Найдите на шине свободный АGP-разъем.
- 4. Снимите крышку разъема с шасси компьютера (болты сохраните!).
- 5. Заземлитесь (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!).
- 6. Возьмите плату (все еще в пакете) одной рукой за скобу разъема и снимите пластиковый пакет.
- Приложите плату к AGP-разъему и вставьте в него сначала один конец. Сильно, но осторожно нажмите на разъем шины и вставьте плату в разъем целиком. Убедитесь, что металлические выводы адаптера прочно вошли в разъем.
- 8. Закрепите скобу платы на шасси компьютера болтами крышки.
- 9. Наденьте кожух системного блока.
- 10. Вставьте в плату 15-штырьковый разъем аналогового монитора VGA и завинтите болты (если такова конструкция разъема).
- 11. Присоедините другие необходимые кабели и устройства. Теперь можно инсталлировать программные средства-драйверы и утилиты.

В системе, где уже установлена карта VGA

- 1. Инсталлируйте драйвер дисплея ASUS AGP-V1326, пока не заменяя карту VGA.
- 2. Выключите компьютер и выньте вилку питания из розетки.
- 3. Замените свою карту VGA на графическую плату ускорителя ASUSAGP-V13262D/3DDVD.
- 4. Перезапустите компьютер-он автоматически обнаружит плату ASUS AGP-V1326 и модернизирует драйверы дисплея.



Требования к операционной системе Windows 95 и Windows 95 OSR2.0/2.1

Хотя платы AGP способны работать и под Windows 95, и под Windows 95 OSR2.0, но чтобы полностью реализовать возможности AGP, вам необходима версия Win95 OSR2.1 или более поздняя. Инсталлируйте драйвер ASUS VGARTD (см. III. Windows 95, 2. Инсталляция VGARTD).

Если у вас уже установлена OSR2.0, вы можете инсталлировать Win95 OSR2.1. В противном случае сначала инсталлируйте OSR2.0, а затем, используя USB support update (на том же языке, что и ваша версия Windows), надстройте ее до OSR2.1. В апрельском (1997 г.) выпуске пакета MSDN Disc-1 "Windows 95, SDKs, and Tools" OSR2.0 находилась в каталоге "\OSR2", а USB support update - в каталоге "\OSR2\USBSUPP". Чтобы определить, какая версия операционной системы установлена у вас, посмотрите реестр:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Version HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\VersionNumber

Если OSR2.1 уже установлена, то будут указаны Version "Windows 95" и VersionNumber "4.03.1212" или "4.03.1214".

1. Последовательность шагов при инсталляции: ASUS AGP-V1326 уже

установлена

При инсталляции Windows 95 с уже установленной платой ускорителя ASUS AGP-V1326 2D/3D DVD найти драйверы поможет "New hardware found" (найти новое устройство).В данном Руководстве пользователя предполагается, что дисковод компакт-диска является диском **D:**, a Windows 95 установлена в **C:\Windows**. Если это не так, то произведите в тексте соответствующие исправления.

1.1 Windows 95

При инсталляции Windows 95 сразу после установки платы ASUS AGP-V1326 возникает окно New Hardware Found.

Выберите Do not install a driver (не инсталлировать драйвер) и выполняйте операции, описанные на следующей странице.

1.2 Win95 OSR 2.0/2.1

При инсталляции Windows 95 OSR2.1 возникает окно Update Device Driver Wizard (Мастер надстройки драйверов устройств).

Мастер надстройки завершит инсталляцию Standard PCI Graphics Adapter (VGA). Чтобы дать Windows возможность найти усовершенствованный драйвер, выберите <u>Next</u>>.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Щелкните мышью точно по полю <u>Next</u> >. Если вы выберете **Cancel**, система зависнет!

Чтобы инсталлировать драйвер VGA, щелкните по Finish. При завершении инсталляции драйвера VGA вам понадобится компакт-диск с Windows95. Если у вас его нет, укажите каталог \Windows\System. Windows предложит вам перезапустить программу. Ответьте "No" и выполняйте операции, описанные на следующей странице.



III. Windows 95

2. Инсталляция VGARTD

Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326. Появится инсталляционная оболочка ASUS AGP-V1326 Install Shell. Если она не появилась, запустите D:\setup.exe. Вам будет предложен перечень возможностей.

Выберите Install VGARTD.

Появится сообщение о том, какая у вас версия Windows 95 и какая версия нужна, чтобы ваша карта AGP проявила все свои возможности. Ответьте <u>Yes</u>. Затем появится сообщение, что драйвер VGARTD работает только на плате AGP. Чтобы перейти к инсталляции драйвера VGARTD, выберите <u>Yes</u>.

Появится диалоговое окно AGP VGARTD Driver Detection с указанием набора микросхем, обнаруженного на материнской плате.

Выберите ОК. Начнется инсталляция драйвера.

Внимание: Для разных конкретных наборов микросхем инсталляционные диалоги несколько различны. Чтобы успешно завершить инсталляцию драйвера VGARTD, спедуйте инструкциям на экране. В данном Руководстве описаны шаги для микросхем Intel.

Если вы решили установить другой драйвер, то появится список драйверов **AGP VGARTD Driver Selection**. Выберите драйвер VGARTD для вашего набора микросхем и щелкните по кнопке **Install**.

Появится диалоговое окно **Welcome** установочной программы драйвера VGARTD. Для продолжения выберите **Next**.

Когда программа завершит свою работу и инсталлирует драйвер VGARTD для вашей конфигурации, появится диалоговое окно Setup Complete. Чтобы завершить установку, щелкните по Finish.



III. Windows 95

3. Инсталляция драйвера дисплея Windows 95

Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326. Появится **ASUS AGP-V1326 Install Shell**. Если она не появилась, запустите **D:\setup.exe**. Вам будет предложен ряд вариантов.

Выберите Install Windows 95 Display Driver. Появится диалоговое окно "Welcome".

Щелкните по <u>N</u>ext>, и вам будет предложен выбор типа инсталляции.

Если вы выбрали Typical либо Compact Setup Type и Destination Directory по умолчанию (чтобы изменить каталог, щелкните по Browse и либо введите путь с клавиатуры, либо выберите папку из списка, а затем щелкните по OK), щелкните по Next и следуйте инструкциям на экране, пока программа Setup не завершит свою работу.

Если же вы выбрали Custom setup, то появится окно Select Components. Выберите компоненты, которые вы хотите инсталлировать, щелкните по <u>N</u>ext> и следуйте инструкциям на экране, пока программа Setup не завершит свою работу.

По окнчании установки, чтобы воспользоваться новыми возможностями AGP-V1326, вам придется перезапустить Windows или перезагрузить свой компьютер.

После перезагрузки драйвер дисплея выберет режим 640 x 480 x 256 цветов, 60 NI (сплошная развертка). Взависимости от своих нуждвы можете варьировать три параметра **Display Properties**: Display Modes, TV Output и Gamma Correction. Control of the second of





Для утилит дисплея ASUS AGP-V1326 будет создана и выведена на экран группа программ ASUS AGP-V1326 Vx.xx (название папки по умолчанию). На экране появятся три значка:

- (1) Multimedia Manager: создает на экране столбик кнопок, с помощью которых можно вызывать утилиты дисплея из папки ASUS AGP-V1326 Vx.xx.
- (2) Center Screen: позволяет задавать положение окна на экране.
- (3) SiS help: информация о драйверах и утилитах.

4. Утилиты дисплея

Чтобы запустить утилиты дисплея, щелкните правой кнопкой мыши по панели Windows 95 и выберите **Properties** из появившегося списка. Появится диалоговое окно Display Properties, содержащее все утилиты: Display Modes, TV Output и Gamma Correction или те из них, которые возможны в вашей конфигурации.

4.1 Режимы дисплея

Панель **Display Modes** позволяет задать цветовую палитру, а также глубину цвета, разрешение, размер (кегль) шрифта и развертку (скорость регенерации экрана).



4.2 TV Output (ТВ-выход)

Если на вашей плате AGP-V1326 имеется разъем S-Video или Composite (или оба) и к одному из них подсоединен телевизор (S-Video обеспечивает лучшее качество), то при его включении появляется панель **TV Output**, так что вы можете выбрать один из двух режимов: для NTSC - 640 x 480 x 60Гц, а для PAL - 800 x 600 x 50Гц.



ВНИМАНИЕ: если введена панель TV output, то дисплей автоматически входит в режим 60 Гц для NTSC и 50 Гц для PAL. Только когда вы выключите телевизор и закроете Display Properties, а затем снова откроете Display Properties, вы сможете обратиться к Display Modes и задать другие установки экрана.

4.3 Гамма-коррекция

Гамма-коррекция (коррекция нелинейных искажений яркости) осуществима лишь в режимах 16-bit color (64K-color) и 24-bit color (true color). В режимах 16-color и 8-bit color (256-color) функция гамма-коррекции не поддерживается. Гамма-корекция позволяет настроить ваш дисплей в соответствии свашими предпочтениями.



5. Удаление видеодрайверов

Еспивыхотите установить другую графическую плату или вам больше не нужны драйверы дисплея AGP-V1326, то для полного удаления этих драйверов из Windows 95 и освобождения дискового пространства воспользуйтесь одной из описанных ниже процедур.

5.1 С помощью панели управления Windows 95

- 1. Выберите Start, затем Settings.
- 2. Щелкните по Control Panel.
- 3. Дважды щелкните позначку Add/Remove Programs.
- 4. Выберите вкладку Install/Uninstall.
- Из списка драйверов выберите ASUS AGP-V1326 Vx.xx (номер вашей версии может не совпадать с номером на этом экране).
- 6. Щелкните по Add/Remove.
- 7. Следуйте инструкциям и указаниям на экране.



III. Windows 95

6. Инсталляция DirectX5

Windows 95 осуществляют поддержку аппаратных средств трехмерного ускорения Microsoft DirectX5. Чтобы обеспечить в Windows 95 поддержку программных средств MPEG, вам необходимо сначала инсталлировать библиотеки Microsoft DirectX 5, а затем вы сможете инсталлировать MPEG Video Player (видеоплеер).

Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326 или дважды щелкните по значку CD на панели My Computer, чтобы вызвать экран autorun. Появится оболочка **ASUS AGP-V1326 Install Shell**. Если она не появится, запустите **D:\setup.exe**. Перед вами возникнет список вариантов инсталляции.

Выберите Install DirectX 5.

Щелкните по Direct 3D Hardware Acceleration Enabled, затем по Reinstall DirectX.

Еспиввашей системе библиотеки DirectX5 уже инсталлированы, на экране у каждого компонента появится "Certified". Щелкните по **Ok** или по **Cancel**.



Component	Version	
DirectDraw (Im)	4.03.00.1096	Not installed
Primary Display Dr.	4 03:00.2139	Not installed
DirectSu (m)	4.03.00.1096	Not installed
Primary Sound Dei	4 05 00 0156	Prov. Provalenci
Maentro Direct So.	4.05.00.0156	
DirectPlay [tm]		Not installed
Did DirectPlay	4.03.00.1096	Cettlied
		THE PERMIT
Johons		
Defens Fr Descritt) Hard	ware Acceleration E	nabled
Defens F DescritD Had Estrat	ware Acceleration E tail Directif	nabled
Options IF Direct3D Hard Bellet Finite	wae Acceleration E all Disactif Quice di Vecir	instiled

По окончании инсталляции DirectX5 вам будет предложено перезагрузить компьютер. Щелкните по **ОК**.

Component	Version		
DirectDraw (htt)	4.05.00.0155	Certified	
Primary Display Dr.	4.03.00.2139	Centified	
Direct3D (Im)	4.05.00.0155	Centified	
DeectSound (Im)	4.05.00.0155	Cetilied	
Primary Sound Dis.	4 30 00 0000	Cetted	
Discription and	4.05.00.0055	Cettled	
DidDirectPlay	4 03.00 1095	Cethed	
Directions at Itml	4.05.00.0155	Cetified	
Detions 문 Divect3D Havd	vare Acceleration E	inabled	
jotiona IF Qireci3D Hard Balnut	ware Acceleration E all Disact%	inabled	

III. Windows 95

7. Инсталляция видеоплеера

Видеоплеер PowerPlayer даст вам возможность смотреть видеодиски - файлы (*.DAT) или видеопродукцию в стандарте MPEG - файлы (*.MPG).

Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326 или дважды щелкните по значку CD на панели My Computer, чтобы вызвать экран autorun. Появится оболочка ASUS AGP-V1326 Install Shell. Если она не появится, запустите D:\setup.exe. Передвами возникнет списоквариантов инсталляции.

Щелкните по Install Video Player.

Чтобы инсталлировать PowerPlayer, щелкните по <u>Continue</u>. Следуйте инструкциям на экране.





Перемещая курсор по кнопкам, вы увидите их названия:



ОГРАНИЧЕНИЯ

- PowerPlayer не может правильно работать в полноэкранном режиме 1280 x 1024 16 бит с высоким цветовым разрешением.
- Не следует сочетать PowerPlayer с другим окном.

8. ASUS SoftDVD (дополнительно)

ASUS SoftDVD - это программное обеспечение плеера, которое, в сочетании с аппаратными средствами DVD/MPEG-II, поможет вам использовать ускоритель ASUS AGP-V1326 для просмотра цифровых видеодисков (DVD).

DVD (цифровой видеодиск)-это новый тип компакт-дисков емкостью не менее 4.7 Гб; этого достаточно для записи полноформатного кинофильма или часа музыки. Обозначение DVD означает поддержку дисков емкостью от 4,7 до 17 Гб и скорости доступа 600-1300 Кб/с. При этом вы получаете великолепное полноцветное полноценное видео, лучшую графику, высокую контрастность и каналы 5.1 Dolby® Digital Surround AC-3 audio-настоящий кинотеатр на дому.

Для работы программы ASUS SoftDVD, помимо самого ускорителя ASUS AGP-V1326 2D/3D DVD, необходимы спедующие компоненты:

- Microsoft® Windows® 95;
- компьютер 200 МГц технологии ММХ™;
- 32*М*б*RAM;*
- дисковод DVD-ROM, поддерживающий форматы дисков DVD-ROM и/или DVD-Video;
- Sound Blaster® 16 или более высокоскоростной либо совместимая аудиокарта (предпочтительны карты PCI);
- звуковые колонки или наушники.



1. Последовательность шагов при инсталляции: ASUS AGP-V1326 уже

установлена

В данном Руководстве пользователя предполагается, что дисковод компакт-диска является диском **D:**, а Windows 95 установлена в **C:\Windows**. Если это не так, то произведите в тексте соответствующие исправления.

1.1 Инсталляция

- 1. Запустите компьютер в режиме DOS.
- 2. Войдите в каталог Windows 3.х.
- 3. Введите SETUP. Появится экран System Information.

ystem Information	
Computer:	MS-DOS System
Display:	VGA
Mouse:	Microsoft, or IBM PS/2
Keyboard:	Enhanced 101 or 102 key US and Non US keyboards
Keyboard Layout:	US
Language:	US
Codepage:	English (437)
Network:	No Network Installed

- 4. С помощью клавиш-стрелок выберите **Display**. Выберите стандартный режим VGA (16 цветов, 640 x 480 пикселов), щелкните по <Enter> и, введя WIN, запустите Windows.
- 5. Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326.
- 6. В Windows 3.х в панели Main окна Program Manager дважды щелкните по File Manager.
- Вменю File щелкните по Run и введите в командную строку D:\setup.exe. Появится оболочка ASUS AGP-V1326 Install Shell и список вариантов инсталляции.
- Выберите Install Windows 3.1 Display Driver и спедуйте инструкциям на экране. Если вы не обладаете большим опытом, выбирайте всюду установки, принятые по умолчанию, и щелкайте по <u>Next</u> или OK, пока инсталляция не будет окончена.



- 9. По окончании инсталляции будет создана и выведена на экран группа программ ASUS AGP-V1326 Vx.xx. На экране появятся пять значков:
- (1) Multimedia Manager: создает на экране столбик кнопок, с помощью которых можно вызывать утилиты дисплея из папки ASUS AGP-V1326 Vx.xx.
- (2) Center Screen: позволяет задавать положение окна на экране.
- (3) SVGA Setup: дает возможность использовать утилиту ASUS VGA System Configuration для установки разрешения, палитры, развертки, шрифта, режима экономии питания, масштаба и др.
- (4) Gamma Correction: позволяет задавать цвет и яркость экрана.
- (5) uninstali: удаляет установленные файлы драйверов и утилит.

2. Утилиты дисплея

Чтобы вызвать утилиты дисплея, войдите в Program Manager, щелкните дважды по значку программной группы ASUS AGP-V1326 Vx.xx, затем дважды щелкните по значку SVGA Setup. Появится диалоговое окно SiS VGA System Configuration, предлагающее ряд вариантов конфигурации вашей системы VGA.



ВНИМАНИЕ: Любые введенные вами изменения вступят в силу только при перезапуске Windows. Чтобы перезапустить Windows, щелкните по Restart Windows, и изменения вступят в силу; либо щелкните по Don't Restart Windows, и текущий сеанс Windows не прервется (однако и новые установки не вступят в силу - они будут введены только при перезапуске Windows).

3. Операции с видео

3.1 Функция DCI

ASUSAGP-V1326 поддерживает стандарт программных средств интерфейса управления дисплеем (DCI), который передает операции с видео с центрального процессора (если он занят) на ASUS AGP-V1326. DCI известен также как DirectDraw[®]; его можно использовать в играх; он позволяет использовать ускорение ASUS AGP-V1326. Драйвер DCI поддерживает также программные средства видеоплееров MPEG и других плееров.

Драйвер ASUS AGP-V1326 DCI автоматически загружается при инсталляции драйверов и спедовательно доступен конечному пользователю.

3.2 Инсталляция видео в Windows

Чтобы обеспечить поддержку программных средств MPEG в Windows 3.х, вам необходимо сначала инсталлировать Microsoft Video for Windows, а затем вы сможете инсталлировать MPEG Video Player.

- 1. 3anycmume Windows 3.x.
- 2. Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326.
- 3. Запустите D:\setup.exe. Появится список вариантов инсталляции.



- 4. Если Video for Windows у вас еще не инсталлировано, то щелкните по Install Video for Windows.
- 5. Щелкните по **Continue**, и начнется копирование файлов.



1. Windows NT 4.0

1.1 Инсталляция

- 1. Запустите Windows NT 4.0.
- 2. На панели Windows NT 4.0 щелкните дважды по My Computer, затем дважды щелкните по Control Panel.
- 3. В Control Panel щелкните дважды по Display откроется диалоговое окно Display Properties.
- 4. Выберите вкладку Settings.
- 5. В обновленном диалоговом окне Display Properties щелкните по Change Display Type.
- 6. В Display Type найдите Adapter Type и выберите Change.
- 7. В Change Display щелкните по Have Disk... и укажите путь к своему драйверу, например, D:\WINNT\WINNT40.
- 8. Во вновь образованном окошке Select Device появится SiS 6326. Щелкните по OK, и начнется копирование файлов.
- 9. По окончании инсталляции NT 4.0 вернется к экрану Change Display Type.
- 10. Выберите Сюзе или Арріу.
- 11. Чтобы перезагрузить компьютер, выберите Yes в System Settings Change.
- 12. После перезагрузки NT4.0 войдет в режим 640х480х256 цветов, развертка 60Гц (сплошная).

V. Windows NT

2. Windows NT 3.5 u Windows NT 3.51

2.1 Инсталляция

- 1. Запустите NT, переключите дисплей в режим VGA (16 цветов, 640 x 480 пикселов) и перезагрузите компьютер.
- 2. После перезагрузки щелкните правой кнопкой и выберите Properties.
- 3. Выберите вкладку Settings.
- 4. Выберите Change Display Type.
- 5. Выберите Adapter Туре и щелкните по Change.
- 6. Щелкните по Have Disk.
- 7. Вставьте инсталляционный компакт-диск ASUS AGP-V1326.
- 8. Чтобы задать путь к драйверу дисплея Windows NT, введите D:\WINNT\WINNT35 (если компакт диск это диск D:) либо щелкните по Browse. Щелкните по OK.
- 9. Появится список драйверов ASUS AGP-V1326. Выберите ASUS AGP-V1326 и щелкните по OK.
- 10. Windows NT еще раз запросит подтверждения. Затем все нужные файлы будут скопированы на жесткий диск. По окончании копирования щелкните по **Close**, и вы вернетесь в окно **Display Properties**. Выберите **Apply**.
- 11. Появится диалоговое окно System Settings Change. Чтобы перезапустить Windows, щелкните по Yes.
- 12. Windows NT перезагрузится с установками, принятыми по умолчанию. Чтобы вы могли выбрать режим экрана, появится утилита Display.

V.WindowsNT Инсталляция NT 3.5x

VI. Autodesk

1. Autodesk ADI 4.2 — защищенный режим

- 1.1 Общее описание
- 1.1.1 Файлы драйверов
- Драйвер ADI, прилагаемый к AGP-V1326, находится в файле

 RCPSIS.EXP
 Драйвер ASUS ADI (для всех разрешений и цветов)

ВНИМАНИЕ: данная версия драйвера ADI не поддерживает операции с 16 цветами.

- 2. Этот драйвер поддерживает ряд продуктов Autodesk Inc., в том числе:
 - (1) AutoCAD/386 R11;
 - (2) AutoCAD/386 R12;
 - (3) AutoShade/386 V2.0;
 - (4) 3D Studio V3.0.
- 3. Процедура инсталляции для разных программ разная. Однако первый шаг одинаков для всех программ: нужно распаковать и скопировать драйверы в тот каталог, куда вы их хотитеголетить
- 4. Процесс инсталляции для каждой программы будет подробно описан в следующем разделе.
- 1.1.2 Распаковка и копирование
- 1. Запустите "INSTDRV.EXE" из того каталога, где находится этот файл.
- 2. Чтобы распаковать и скопировать драйверы, выберите **A. ADI 4.2** в меню SiS Super VGA Drivers Installation. (Либо введите с клавиатуры "A".)
- 3. В Unpack & Copy ADI 4.2 Drivers введите с клавиатуры путь в каталог, в котором вы хотите инсталлировать эти драйверы (по умолчанию это C:\ADI42). Программа распакует и скопирует все файлы драйверов туда, куда вы указали.
- 4. По окончании распаковки и копирования выйдите из программы INSTDRV.EXE.

VI. Autodesk

1. Последующие процедуры описаны в предположении, что

(1) Вы справились с распаковкой и копированием.

(2) Драйверы ADI 4.2 помещены в каталог С:\ADI42.

2. Введите в исполняемый файл AutoCAD R11 (например, ACADR11.BAT) или в "AUTOEXEC.BAT" следующую установку:

SET DSPADI=\ADI42\RCPSIS.EXP <Enter>

- 3. Оставаясь в каталоге VACAD, уничтожьте конфигурационный файл ACAD.CFG.
- 4. $4 \text{ Monosult} C = 100 \text{ MeV} C = 100 \text{$
- 5. B Select Display Device выберите ADI P386 V4.0/4.1 display.
- 6. В экране Select Display Resolution выберите драйвер, который хотите использовать.
- 7. Завершите процедуру, следуя указаниям на экране, а затем перезапустите систему с новыми установками дисплея.

1.3 Установка AutoCAD R12

1. Последующие процедуры описаны в предположении, что

(1) Вы справились с распаковкой и копированием.

(2) Драйверы ADI 4.2 помещены в каталог С:\ADI42.

(3) В вашем компьютере программа AutoCAD R12 находится в каталоге C:\ACADR12. (4) Принятые по умолчанию драйверы AutoCAD R12 в вашем компьютере находятся в C:\ACADR12\DRV.

(5) Конфигурационный файл AutoCAD R12, то есть ACAD.CFG, находится в C:\ACADR12.

- 2. Скопируйте драйвер RCPSIS.EXP в C:\ACADR12\DRV: COPY C:\ADI42\RCPSIS.EXP C:\ACADR12\DRV
- 3. Уничтожьте исходный файл ACAD.CFG: DELC:\ACADR12\ACAD.CFG
- 4. Перезагрузите AutoCAD R12.
- 5. AutoCAD R12 предложит вам завершить процедуру конфигурации, так как он не обнаружит конфигурационный файл ACAD.CFG.
- 6. Чтобы сконфигурировать систему, следуйте инструкциям на экране.
- 7. B Available Video Displays выберите SiS Super VGA ADI v4.2 Display and Rendering driver.
- 8. В Select Display Resolution выберите нужный вам драйвер дисплея.
- 9. Следуйте инструкциям на экране; по окончании инстапляции система перезагрузится с новыми установками дисплея.

1.4 Установка AutoShade R2.0

1. Последующие процедуры описаны в предположении, что

(1) Вы справились с распаковкой и копированием.

(2) Драйверы ADI 4.2 помещены в каталог С:\ADI42.

2. Добавьте в исполняемый файл AutoShade R2.0 (например, SHADE2.BAT) или в файл AUTOEXEC.BAT следующие установки:

(1) Для драйвера дисплея: SET DSPADI=\ADI42\RCPSIS.EXP

(2) Для драйвера рендеринга: SET RDPADI=\ADI42\RCPSIS.EXP

- 3. Уничтожьте конфигурационный файл SHADE.CFG.
- 4. Чтобы переконфигурировать AutoShade, введите с клавиатуры SHADE2 < Enter>.
- 5. По приглашению Select display device выберите P386 AutoDesk Device Interface display driver.
- 6. По приглашению Select rendering display driver выберите P386 AutoDesk Device Interface rendering driver.
- 7. Выполните остальные инструкции, а затем система перезагрузится с выбранными вами установками дисплея.

1.5 Установка 3D Studio Version 3.0

1. Последующие процедуры описаны в предположении, что

(1) Вы справились с распаковкой и копированием. (2) Драйверы ADI 4.2 помещены в каталог С:\ADI42.

2. Создайте исполняемый файл 3D Studio V3.0 (например, 3DS3.BAT) и добавьте в файл AUTOEXEC.BAT следующие установки:

(1) SET RCPADI=C:\ADI42\RCPSIS.EXP

(2) SET RDPADI=C:\ADI42\RCPSIS.EXP

3. Запустите новый файл 3DS3.BAT или перезагрузите компьютер, чтобы он исполнил новый AUTOEXEC.BAT-и новые установки начнут действовать.

VI. Autodesk

- 4. Замените текущий каталог на \3DS3 (где и должна находиться 3D Studio V3.0).
- 5. Уничтожьте исходный конфигурационный файл 3DADI.CFG.
- 6. Чтобы сконфигурировать дисплей, введите **3DS VIBCGF** < Enter>.
- 7. После появления Company Register Screen нажмите на <Enter>.
- 8. Появится экран Video Environment Configuration Screen.

Main-Display

- 1. В Main-Display нажмите на <Enter>. Появится меню выбора.
- 2. В меню выбора укажите курсором на RCPADI и нажмите на <Enter>.

Material-Display

- 3. В Material-Display нажмите на <Enter>. Появится меню выбора.
- 4. В меню выбора укажите курсором на RCPADI и нажмите на <Enter>.

Render-Display

- 5. В Render-Display нажмите на <Enter>. Появится меню выбора.
- 6. В меню выбора укажите курсором на **RCPADI** или на **RDPADI**. и нажмите на <*Enter>*.
- 7. Закончите процесс выбора и выйдите из программы конфигурации.
- 9. По выходе из Video Environment Configuration Screen автоматически загрузится 3DS3.BAT с новыми установками, которые вы выбрали.
- 10. Если с вашей теперешней конфигураций не возникнет проблем, 3DS3.BAT попросит вас задать детальную конфигурацию для драйверов ASUS AGP-V1326. В противном случае произведите все предшествующие процедуры повторно или обратитесь в службу технической поддержки.
- 11. При задании детальной конфигурации драйверов ASUS AGP-V1326 просто следуйте инструкциям на экране. Если вновь возникнут проблемы, обратитесь в службу технической поддержки.
- 12. По окончании детальной конфигурации вы можете войти в главный экран 3DS и начать работу с 3D Studio в той среде, которую вы сами создали.
- 13. Выполнив детальную конфигурацию 3D Studio один раз, вы можете и далее работать в ней же: для этого просто введите с клавиатуры \3DS3\3DS <Enter>.
- 14. Если вам нужно изменить конфигурацию видеосреды, снова проделайте все описанные выше процедуры и внесите в конфигурацию нужные изменения.

VII. OS/2

1. OS/2 v2.1& OS/2 v3.0 (Warp)

До начала инсталляции драйверов ASUS AGP-V1326 OS/2 v2.1 & OS/2 v3.0 (Warp) вы должны:

1. Инсталлировать систему OS/2 в режиме VGA display (т.е. в стандарте VGA). 2. Запустить систему OS/2.

1.1 Инсталляция

- 1. Введите OS/2 в режиме окна или в полноэкранном режиме.
- 2. Войдите в тот каталог, где находятся драйверы дисплея AGP-V1326 OS/2 2.1 или 3.0 и введите с клавиатуры SISINST, затем нажмите на <Enter>.

Например: D:\OS2\SBCS.21>SISINST <Enter> или D:\OS2\SBCS.30>SISINST <Enter>

- 3. Все файлы драйверов будут скопированы в подкаталог C:\SISDRV. Появится меню "Select Screen parameters for SiS SVGA", и на экран будут выведены все разрешения (иколичество цветов) и развертки, которые поддерживает ваша система.
- 4. Выберите нужное вам разрешение (иколичество цветов) и развертку и щелкните по **ОК**
- 5. Программа скопирует файлы, завершит процесс инсталляции и создаст SiS Setup, с помощью которой вы сможете в дальнейшем изменять режим работы.
- 6. Выйдите и перезагрузите OS/2, чтобы изменения вступили в силу.

VII. OS/2

2. Double Byte OS/2 v3.0 (Warp)

До начала инсталляции драйверов ASUS AGP-V1326 двухбайтовой операционной системы Double Byte OS/2 v3.0 (Warp) вы должны:

1. Инсталлировать систему OS/2 в режиме VGA display (т.е. в стандарте VGA).

2. Запустить систему OS/2.

2.1 Инсталляция

Процесс инсталляции OS/2 Warp в варианте Double Byte осуществляется в две стадии - он не может быть завершен в один прием.

- Первая стадия: копирование файлов, модификация CONFIG.SYS, создание значка программы **SiS Install**, затем нужно закрыть систему и перезагрузить OS/2.
- Вторая стадия: дважды щелкнуть по SiS Install для завершения инсталляции.

2.1.1 Первая стадия

- 1. Загрузите OS/2 в режиме окна или в полноэкранном режиме.
- 2. Войдите в каталог, где находятся драйверы дисплея AGP-V1326 OS/2, введите с клавиатуры SETUP и нажмите на <Enter>.

Например: D:\OS2\DBCS.30>SETUP <Enter>

- 3. Программа setup начнет копировать файлы драйверов в подкаталог C:\SISDRV, закончит процесс инсталляции и создаст SiS Install.
- 4. Выйдите и перезагрузите OS/2.

2.1.2 Вторая стадия

- 5. Когда OS/2 загрузится вновь, дважды щелкните по значку **SiS Install**. Появится меню "Select Screen parameters for SiS SVGA", и на экран будут выведены все разрешения (и количество цветов) и развертки, которые поддерживает ваша система.
- 6. Выберите нужное вам разрешение (и количество цветов) и развертку и щелкните по ОК.
- 7. Программа скопирует файлы, завершит процесс инсталляции и создаст SiS Setup, с помощью которой вы сможете в дальнейшем изменять режим работы.
- 8. Выйдите и перезагрузите OS/2, чтобы изменения вступили в силу.

VIII. Сведения о дисплее

Разрешающая способность дисплея

Doppoulouido			Г	лубинацвет	нацвета	
Газрешение	вертикали	горизонтали	8 бит/пиксел 256 цветов Standard	16 бит/пиксел 65000 цветов High Color	24 бит/пиксел True Color	
640 x 480	60 Гц 72 Гц 75 Гц 85 Гц	31,4 кГц 36,1 кГц 37,6 кГц 43,0 кГц	да да да да	да да да да	да да да да	
800 x 600	60 Гц 72 Гц 75 Гц 85 Гц	37,9 кГц 45,1 кГц 47,1 кГц 53,5 кГц	да да да да	да да да да	да да да да	
1024 x 768	43Гц 60Гц 72Гц 75Гц 85Гц	48,4 кГц 57,6 кГц 60,2 кГц 68,7 кГц	Черекатроння Са Са Са Са Са	Черекотрочная Са Са Са Са Са	æ	
1280 x 1024	43Гц 60Гц 75Гц	64,0 кГц 80,4 кГц	Череатронея да да	 да да		
1600 x 1200	60Гц	74,9кГц	<i>d</i> a	_	_	

/III.Информация о дисплее Разрешающая

IX. Устранение неисправностей

Описание

После инсталляции и перезагрузки Windows 95 сообщает, что мои установки экрана все еще неверны.

Рекомендуемые действия

Возможен конфликт между предыдущим и действующим драйверами дисплея, вызванный неполным удалением предыдущего драйвера. Чтобы полностью удалить его, попробуйте предпринять спедующие шаги:

- 1. Щелкните правой кнопкой по значку My Computer.
- 2. Выберите Properties. Появится диалоговое окно System Properties.
- 3. Щелкните по кнопке Device Manager. Выберите View devices by type.
- 4. Дважды щелкните по Display adapters.
- 5. Выувидите два конфпиктующих адаптера (или больше).
- 6. Дезактивируйте все предыдущие адаптеры-выделите их и щелкните по **Remove**.
- 7. Закройте **Device Manager** и перезапустите Windows 95.
- 8. Теперь драйвер дисплея должен работать правильно.

Это зависитот параметров вашего монитора. Посмотрите его техническую документацию и определите возможные установки экрана.

Этому может быть несколько причин:

- 1. Ваша версия Windows 95 не OSR2.1 (или более поздняя).
- 2. Ваша версия DirectX не 5.0 (или более поздняя).
- Вы инсталлировали драйвер (напр., VGARTD.VXD для Intel 440LX, который программа ASUS инсталлирует автоматически), не подходящий для вашего набора микросхем AGP.
- 4. Неправильные установки BIOS. При таком размере апертуры, как у AGP, BIOS должен поддерживать не менее 32 Мбайт.

Мой монитор не обеспечивает высокое разрешение и частоту регенерации.

DirectX или другие приложения сообщают о недостатке доступной памяти AGP.