

BENUTZERHANDBUCH Hardware und Grafiktreiber

AGP-V3400TNT/8MB AGP-V3400TNT/T/8MB AGP-V3400TNT/TV/8MB AGP-V3400TNT/16MB AGP-V3400TNT/T/16MB AGP-V3400TNT/TV/16MB

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Kein Bestandteil dieses Produkts, einschließlich des Produkts und der Software, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ASUSTek Computer INC. (nachstehend ASUS genannt) in irgendeine Art und Weise reproduziert, übertragen, umgesetzt, in einem Retrievalsystem gespeichert oder in irgendeine Sprache übersetzt werden. Von diesem Verbot ausgenommen ist die Dokumentation, die der Käufer als Backup behält.

ASUS stellt dieses Handbuch ohne jegliche ausdrückliche oder implizite Mängelgewähr zur Verfügung, einschließlich (aber nicht begrenzt auf) implizierte Garantie oder Bedingung bezüglich der Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Keinesfalls übernimmt ASUS die Verantwortung für entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Verlust von Arbeitszeit oder Daten, Unterbrechung des Betriebs oder für mittelbare, besondere, beiläufig entstandene oder Folgeschäden jedweder Art, selbst wenn ASUS darüber unterrichtet worden ist, daß solche Schäden aufgrund von Fehlern in diesem Handbuch oder am Produkt auftreten können. ASUS kann dieses Handbuch von Zeit zu Zeit ohne besonderen Hinweis überarbeiten.

Die namentliche Nennung von Produkten in diesem Handbuch erfolgt nur zum Zweck der eindeutigen Bezeichnung. Einige der in diesem Handbuch genannten Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen bzw. unterliegen dem Copyright ihrer jeweiligen Firmen.

- Intel, Pentium, and Pentium II are registered trademarks of Intel Corporation.
- IBM are registered trademarks of International Business Machines.
- Windows and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Produktbezeichnung und Revisionsnummer sind auf der Platine selbst aufgedruckt. Die Revisionnummer der Platine, auf die sich das Handbuch bezieht, entspricht bei der Revisionnummer des Handbuchs den Zahlen direkt vor und nach dem Punkt. Handbuch-Updates werden durch die zweite Zahl nach dem Punkt gekennzeichnet.

Wenden Sie sich bitte an ASUS, wenn Sie vorangehende oder modifizierte Handbücher, Treiber, BIOS-Versionen oder Produktinformationen anderer Art benötigen. Sie erreichen uns über http://www.asuscom.de (http://www.asus.com.tw) oder über eine der auf den folgenden Seiten angegebenen Kontaktadressen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Spezifikationen und Informationen sind nur für den informativen Gebrauch gedacht und können jederzeit ohne Hinweis geändert werden. Der Inhalt dieses Handbuches darf nicht als eine Verpflichtung von Seiten ASUS ausgelegt werden. ASUS behält sich das Recht vor, jede Verantwortung oder Regressansprüche für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch auftreten können, von sich zu weisen. Das gleiche gilt für die beschriebenen Produkte und die Software.

Copyright © 1998 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Produktbezeichnung:	ASUS AGP-V3400TNT
Handbuchrevision:	1.02 G328
Freigabedatum:	1/1999

ASUS KONTAKTINFORMATION

ASUSTeK COMPUTER INC.

Marketing

 Adresse:
 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112

 Telefon:
 +886-2-2894-3447

 Fax:
 +886-2-2894-3449

 Email:
 info@asus.com.tw

Technischer Support

Fax:	+886-2-2895-9254
BBS:	+886-2-2896-4667
Email:	tsd@asus.com.tw
WWW:	www.asus.com.tw
FTP:	ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL

Marketing

Adresse:	6737 Mowry Avenue, Mowry Business Center, Building 2 Newark, CA 94560, USA
Fax:	+1-510-608-4555
Email:	info-usa@asus.com.tw

Technischer Support

	11
Fax:	+1-510-608-4555
BBS:	+1-510-739-3774
Email:	tsd-usa@asus.com.tw
WWW:	www.asus.com
FTP:	ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER GmbH

Marketing

Adresse:	Harkortstr. 25, 40880 Ratingen, BRD
Telefon:	+49-2102-445011
Fax:	+49-2102-442066
Email:	sales@asuscom.de

Technischer Support

Hotline:	+49-2102-499712
BBS:	+49-2102-448690
Email:	tsd@asuscom.de
WWW:	www.asuscom.de
FTP:	ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM

INHALT

I. Einführung7
Besondere Vorteile
Merkmale7
II. Hardwareinstallation9
ASUS AGP-V3400TNT/8MB9
ASUS AGP-V3400TNT/TV(T)/8MB10
ASUS AGP-V3400TNT/16MB11
ASUS AGP-V3400TNT/TV(T)/16MB
Ablauf der Installation
Ersteinbau
III. Windows 95/9814
Anforderungen an das Betriebssystem14
Windows 95 14
Windows 9814
Treiberinstallation15
Methode 1: ASUS Quick Installation-Programm
Methode 2: Seite Eigenschaften der Anzeige
Methode 3: Plug and Play17
ASUS Windows 95/98 Installationsoberfläche
Installation des V3400TNT-Treibers
Auflösung und Farbeinstellung verändern (Eigenschaften der Anzeige)20
Advanced-Menü20
Color Correction-Menü
Information-Menü
TV-Menü (nur AGP-V3400TNT/TV)
Installation von DirectX 6
Installation von VGARTD (AGP)25
Installation von Video Player27

INHALT

Entfernen des V3400TNT-Bildschirmtreibers
Entfernen mit Windows 95/98 Systemsteuerung
Anwendung von ASUS LIVE3400 (nur AGP-V3400TNT/TV)31
Option Show/Hide Video Source (Videoquelle anzeigen) . 32 Video Capture-Treiber (Videoaufnahme)
IV. Microsoft Windows NT
Windows NT 4.0
Installation
V. Informationen zur Bildschirmanzeige
VI. Fehlersuche
Beschreibung
Maßnahmen

FCC & DOC COMPLIANCE

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Wir gratulieren zum Kauf der ASUS AGP-V3400TNT AGP Grafik und Videobeschleunigerkarte. Mit dem NVIDIA-RIVA TNT-Chip bietet die ASUS AGP-V3400TNT-Serie schnellste 2D/3D-Grafikbeschleunigung und skalierbares Videoabspielen von hervorragender Qualität (3D-Anwendungen in den Bereichen Business /OpenGL Workstation, Spiele und Multimedia werden voll unterstützt).

Besondere Vorteile

- Unterstützung von professionellem Grafikdesign, Spiel- und Lernprogrammen sowie Anwendungen im geschäftlichen Bereich
- Augenfreundlich durch flimmerfreie, hohe Bildwiederholfrequenzen
- Leistungsstarke 3D-Wiedergabe
- Scharfe, wirklichkeitsgetreue Bilder
- Video in Kinoqualität

Merkmale

- NVIDIA RIVA TNTTM 128-bit 3D Grafik- und Videobeschleunigerchip
- 250MHz RAMDAC für hohe Auflösungen und beste Qualität, TrueColor mit Auflösungen bis zu 1920 x 1200 für Monitore bis zu 24" und größer
- AGP 2X Modus (133MHz/) mit voller Sideband- und "Execute"- (adress) Funktion
- Optimiert für Direct3D-Beschleunigung mit Unterstützung sämtlicher Funktionen von DirectX 5.0 und 6.0 wie Multitexturing, Bumpmapping, Light & Reflection Maps, Table-Fog, alle DirectX6-Blending-Modes usw.
- 32-bit RGB-Widergabe für 8-, 16-, 24- und 32-bit-Farbtiefe; Anti-Aliasing der gesamten Bildoberfläche, Sub-Pixel Precision, Hardware Environment Mapping, Per-Pixel Perspective Correct Texture Mapping, Trilinear- und 8-Tap Anisotropfilterung (hochwertiger als Trilinear-Mip-Mapping)
- OpenGL ICD-Unterstützung für Windows 95/98 und Windows NT
- TwiN-Texel (TNT) 32-bit-Pipeline ergibt zwei texturierte, aufleuchtende Pixel per Takt und Single-Pass Multi-Texture-Wiedergabe
- 32-bit Wiedergabe mit Alphadestination, 16- oder 24-Bit Z-Puffer und 8-bit Stencilpuffer
- 100% Hardware-Triangle-Setup
- Leistungsstarke 128-Bit 2D/GUI/DirectDraw-Beschleunigung
- Planare YUV12 (4:2:0) zu/von gepackte (4:2:2) Color Space-Konvertierung für softwareseitige MPEG-Beschleunigung und H.261-Anwendungen für Videokonferenzen
- DVD sub-picture Alpha-Blend Compositing
- Hardware Support bei Videobeschleunigung für MPEG-1, MPEG-2, Indeo und Cinepak
- Unterstützt VESA DDC2B+, DPMS, VBE 2.0/3.0
- Qualitativ hochwertige Videoaufnahme und kristallklares TV-Output (nur bei V3400TNT/TV)

Wichtig: Die Videokarte ASUS AGP-V3400TNT/TV gibt es in NTSC- und PAL-Versionen. Vergewissern Sie sich, daß Ihre Videokarte für das gleiche System bestimmt ist wie die übrigen Geräte, die damit zusammenarbeiten sollen. Andernfalls können die Videofunktionen nicht genutzt werden.

VERFÜGBARE KARTEN

- 8MB SGRAM Framebuffer
 - AGP-V3400TNT/8MB: Reine VGA-Karte
 - AGP-V3400TNT/TV/8MB: VGA + Video-Ein + TV-Aus
- 16MB SDRAM Framebuffer
 - AGP-V3400TNT/16MB: Reine VGA-Karte
 - AGP-V3400TNT/TV/16MB: VGA + Video-Ein + TV-Aus



II. Installation AGP-V3400TNT

AG	
P-V:	Inst
3400	allat
NT0	tior



II. Hardwareinstallation



II. Installation AGP-V3400TNT







Hardwareinstallation

ΙΙ.

- Alle verwendeten Geräte müssen den gleichen TV-Standard haben.
 - A und X können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Treiber-CD für ASUS AGP-V3400TNT Handbuchdatei (Adobe[®] Acrobat[®] PDF)

Dieses Handbuch

oder NTSC)

Π

CATV 144

HINWEIS: Karten der Serie ASUS AGP-V3400TNT können nur in Hauptplatinen mit AGP-Steckplatz installiert werden.

VORSICHT! Karten und andere elektronische Computerbauteile enthalten sehr empfindliche IC-Chips. Um alle Bauteile vor Beschädigung durch statische Elektrizität zu schützen, sollten Sie bei allen Arbeiten am Computer folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten.

- 1. Trennen Sie den Computer vom Netz, wenn Sie Erweiterungskarten ein- oder ausbauen oder sonst in seinem Inneren arbeiten. Andernfalls können Karten und Hauptplatine beschädigt werden.
- 2. Nehmen Sie alle Bauteile wie z.B. Erweiterungskarten erst direkt vor dem Einbau aus der Antistatiktüte.
- 3. Legen Sie ein geerdetes Schutzarmband an, bevor Sie mit Computerteilen arbeiten. Falls Sie kein Armband besitzen, erden Sie sich, indem Sie mit beiden Händen ein geerdetes Objekt oder eines aus Metall (z.B. Netzteilgehäuse) berühren. Fassen Sie elektronische Bauteile an den Rändern an und berühren Sie möglichst nicht IC-Chips, Anschlußkabel oder Leiterbahnen.
- 4. Legen Sie elektronische Bauteile auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder auf die Schutzhülle, in der sie verpackt waren, wenn Sie außerhalb des Computers mit ihnen arbeiten.

Ablauf der Installation

Ersteinbau

- 1. Ziehen Sie alle Spannungskabel an Ihrem Computer aus den Steckern.
- 2. Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Computers.
- 3. Vergewissern Sie sich, daß der AGP-Steckplatz frei zugänglich ist.
- 4. Entfernen Sie die entsprechende Abdeckblende am Gehäuse.
- 5. Erden Sie sich über eine Antistatik-Matte oder ein anderes, geerdetes Objekt (siehe **VORSICHT!**).
- 6. Nehmen Sie die noch in der Schutzhülle befindliche Karte an der Eckklammer auf und entfernen Sie die Schutzhülle.
- Halten Sie die Karte direkt über den AGP-Steckplatz und führen zuerst ein Ende der Karte ein. Drücken Sie die Karte vorsichtig mit der gesamten Steckleiste in den Steckplatz, und vergewissern Sie sich, daß sich die Metallkontakte an der Unterkante der Karte fest im Steckplatz befinden.
- 8. Benutzen Sie die Schraube der ausgebauten Abdeckblende, um die Einbauklammer der Karte am Computergehäuse festzuschrauben.
- 9. Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf den Computer.
- 10. Verbinden Sie den analogen 15poligen VGA-Anschluß Ihres Monitors mit der Karte und ziehen eventuell noch vorhandene Schrauben fest.
- 11. Schließen Sie die restlichen Kabel und Geräte an nun können Sie Treiber und Anwenderprogramme installieren.

Einbau bei bereits existierender VGA-Karte

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ab und ziehen alle Spannungskabel aus den Steckern.
- 2. Tauschen Sie Ihre alte VGA-Karte gegen die ASUS AGP-V3400TNT aus.
- 3. Starten Sie Ihren Computer die ASUS AGP-V3400TNT wird automatisch erkannt und die Bildschirmtreiber automatisch aktualisiert.

Anforderungen an das Betriebssystem

WICHTIG! Die Karten der ASUS V3400TNT-Serie benötigen zur ordnungsgemäßen Funktion einen eigenen IRQ. Wenn im Verlauf der Installation Probleme auftreten, überprüfen Sie anhand der BIOS-Einstellungen bzw. der Jumpereinstellungen auf der Hauptplatine, ob "VGA INT/IRQ" aktiviert worden ist.

Windows 95

Um sämtliche AGP-Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie Win95 OSR2.0; dann müssen Sie zuerst das USB-Upgrade und anschließend den VGARTD-Treiber für den Chipsatz Ihrer Hauptplatine installieren (siehe III. Windows 95/98, Installation von VGARTD).

Wenn Sie Win95 OSR2.0 mit USB installieren wollen, muß auf Ihrem Rechner bereits Win95 OSR2.0 vorhanden sein. Andernfalls müssen Sie zuerst OSR2.0 installieren und dann das USB Support-Update (hierzu verwenden Sie die gleiche Sprache, die Ihr Windows benutzt). Auf der MSDN Disc-1 "Windows 95, SDKs, and Tools" von April 1997 finden Sie OSR2.0 unter "\OSR2", das USB Support-Update unter "\OSR2\USBSUPP" bzw. "\OTHER\USBSUP". Wenn Sie die Version des in Ihrem Rechner installierten Betriebssystems überprüfen wollen, sehen Sie im Verzeichnis nach unter

 $\label{eq:local_machine} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current\Version\Version\Number \Version\Versi$

OSR2.0 mit USB hat die Version "Windows 95" und die Versionsnummer "4.03.1212" oder "4.03.1214".

Windows 98

Nur unter Windows 98 werden sämtliche Direct3D- und AGP-Funktionen voll unterstützt. Wenn Ihr Rechner noch kein Windows 98 verwendet, Sie aber Direct3D und AGP voll nutzen möchten, müssen Sie Ihr Windows aktualisieren, bevor Sie den AGP-Bildschirmtreiber installieren.

In Windows 98 ist VGARTD für alle üblichen Chipsätze bereits enthalten; es wird jedoch empfohlen, den betreffenden Treiber von der mitgelieferten AGP-V3400TNT-Installations-CD zu verwenden, damit Sie sicher sein können, den neuesten Treiber einzusetzen.

HINWEIS In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, daß Ihr CD-ROM-Laufwerk den Laufwerksbuchstaben D: verwendet und Windows unter C:\WINDOWS gespeichert ist. Wenn nötig, ersetzen Sie diese Angaben durch die für Ihr System zutreffenden.

Treiberinstallation

Mit den folgenden drei Methoden können Sie die Windows 95/98-Treiber für Ihre ASUS AGP-V3400TNT-Grafikkarte installieren.

HINWEIS Wenn Ihre Hauptplatine den AGP-Chipsatz von Intel, VIA, SiS oder ALI verwendet und Sie mit Windows 95 OSR2.1/Windows 98 arbeiten (Siehe III. Windows 95/98 Anforderungen an das Betriebssystem), installieren Sie den betreffenden AGP VGARTD-Treiber, indem Sie D:\VGARTD\VGINST.EXE laufen lassen (Einzelheiten unter III. Windows 95/98 Installion von VGARTD). Die Installation dieses Treibers garantiert, daß die AGP-Funktionen des Chipsatzes zur Verfügung stehen.

Methode 1: ASUS Quick Installation-Programm HINWEIS Für Einzelheiten siehe II. Windows 95/98 ASUS Windows 95/98 Installationsoberfläche.

- 1. Windows hochfahren.
- 2. Bildschirmanzeige in den Modus Standard PCI Grafikkarte (VGA) setzen und Windows neu starten.
- 3. Installations-CD in CD-Laufwerk einlegen.
- 4. Das ASUS Windows 95/98 Installationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Treiber und Utilities und anschließend auf das Dialogfenster für Treiber Installation.



- 5. Installiert den Bildschirmtreiber anklicken.
- 6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.
- 7. Wenn alle benötigten Dateien in Ihren Rechner installiert worden sind, erhalten Sie die Aufforderung zum Neustart. Klicken Sie auf **Ja...** und dann auf **Beenden**, um den Rechner neu zu starten und die Installation zu beenden.

Methode 2: Seite Eigenschaften der Anzeige

HINWEIS Diese Methode empfiehlt sich, wenn Sie die Multi-Monitorfunktion von Windows 98 nutzen wollen.

- 1. Windows hochfahren.
- 2. Bildschirmanzeige in den Modus Standard PCI Grafikkarte (VGA) setzen und Windows neu starten.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Windows-Oberfläche und klicken dann **Eigenschaften** an
- 4. Klicken Sie auf die Datei **Einstellungen** und dann auf **Konfiguration**. Die Dialogbox **Erweiterte Anzeigeeigenschaften** erscheint.

Adapter / Driver into Manufacturer	nuation (Unknown)	
Software version: Current Nec:	4.0 vgs.dv,"vdd	

- 5. Klicken Sie unter **Grafikkarte** auf **Ändern** und anschließend auf **Diskette**. Wenn die Dialogbox **Installieren von Diskette** erscheint, geben Sie den Pfad der Datei ASUS3400.INF ein oder klicken auf **Durchsuchen**, um sie im CD-Laufwerk zu suchen.
- 6. Wählen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk in dem Kasten **Laufwerke** in der Dialogbox Öffnen.
- 7. In der Box **Verzeichnisse** öffnen Sie das WIN95-Verzeichnis per Doppelklick und wählen ASUS3400.INF in der Box **Dateiname** aus.
- 8. Klicken Sie auf **OK**. Eine Liste von Grafikkarten erscheint. Wählen Sie Ihre Grafikkarte aus und klicken auf **OK**.
- 9. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.
- 10. Wenn alle benötigten Dateien in Ihren Rechner installiert worden sind, erhalten Sie die Aufforderung zum Neustart. Klicken Sie auf **Ja...** und dann auf **Beenden**, um den Rechner neu zu starten und die Installation zu beenden.

ASUS AGP-V3400TNT Serie Benutzerhandbuch

Methode 3: Plug and Play

HINWEIS Ehe Sie diesen Vorgang durchführen, ersetzen Sie zuerst Ihre alte VGA-Karte durch die ASUS AGP-V3400TNT-Grafikkarte.

- 1. Windows hochfahren.
- 2. Wenn Windows Ihre ASUS AGP-V3400TNT entdeckt, erscheint die Dialogbox Neue Hardware gefunden.

New Hardware Found
PCI VGA-Compatible Display Adapter
Select which driver you want to install for your new hardware:
C <u>W</u> indows default driver
Driver from disk provided by hardware <u>manufacturer</u>
$C \ \underline{D} o$ not install a driver (Windows will not prompt you again)
C Select from a list of alternate drivers
Cancel Help

- 3. Klicken Sie auf Treiber von Diskette des Hardwareherstellers.
- 4. Wenn der Rechner Sie auffordert, den Pfad der Treiberdatei einzugeben, tippen Sie D:\WIN95 ein, um das Setup-Programm zu der INF-Datei zu leiten, und klicken dann auf **Beenden**, um den Treiber zu installieren.
- 5. Wenn das Setup-Programm alle benötigten Dateien in Ihren Rechner installiert hat, erhalten Sie die Aufforderung zum Neustart. Klicken Sie auf **Ja...** und dann auf **Beenden**, um den Rechner neu zu starten und die Installation zu beenden.

HINWEIS Die DirectX Runtime-Bibliotheken werden durch dieses Verfahren nicht installiert. Sehen Sie hierzu unter **III. Windows 95/98 Installion von DirectX 6** die Installationsschritte nach.

ASUS Windows 95/98 Installationsoberfläche

Installation des V3400TNT-Treibers

1. Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk ein oder klicken das CD-Laufwerks-Icon unter Arbeitsplatz an, um den Autorun-Bildschirm aufzurufen, oder lassen **Setup.exe** vom Stammverzeichnis der CD laufen.Das ASUS Windows 95/98 Installationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Treiber und Utilities und anschließend auf das Dialogfenster für Treiber Installation.



2. Klicken Sie **Installiert den Bildschirmtreiber** in der ASUS Installationsoberfläche Autorun bzw CD-Menü an; das **Welcome**-Fenster erscheint. Klicken Sie auf **Next**.



3. Die Setup-Dialogbox erscheint. Für die meisten Anwender ist die Setupvariante **Typical** zu empfehlen. Wenn der freie Festplattenplatz begrenzt ist, wählen Sie **Compact**. Wenn Sie die zu installierenden Optionen selbst auswählen wollen, klicken Sie auf **Custom**. Nach der Wahl der Setupvariante klicken Sie auf **Next**.

ASUS AGP-V3400TNT Serie Benutzerhandbuch

HINWEIS Wenn Sie Typical oder Compact gewählt haben, machen Sie mit Schritt 5 weiter. Andernfalls machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter. Die Typical-Variante installiert alle Optionen in der Dialogbox **Select Components**, wogegen die Compact-Variante nur den Bildschirmtreiber installiert.

Setup Type			×
	Clok the type	of Setup you prefer, then click Next.	
-	• <u>Typical</u>	Program will be installed with the most common options. Recommended for most uses.	
	C Compact	Program will be installed with minimum required sphere.	
3	C Cyston	You may choose the options you want to install Recommended for advanced uses.	
		Torse Heat > Corcel	1

4. Die Dialogbox **Select Components** erscheint. Wählen Sie die zu installierenden Komponenten aus. Klicken Sie auf **Next**.

1	Select the components you want to install, clear you do not want to install.	the components
	Components	
-	🖬 Display Driver	2734 K
	 ✓ Direct/CE Flumine ✓ MPEG Video Player 	5078 K 1562 K
	Desception ASUS V3400TNT Windows 95/98 deploy driver (required)	Oine
	Space Required: \$375 K Space Available	e 44995 K
	and the second	A DECEMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNE

5. Nachdem alle Laufwerke und Komponenten kopiert worden sind, werden Sie zum Neustart des Rechners aufgefordert. Klicken Sie auf **No..** und dann auf **Finish**, um zu Windows zurückzukehren. Fahren Sie Ihren Rechner herunter und schalten ihn ab. Ersetzen Sie Ihre alte VGA-Karte mit der ASUS AGP-V3400TNT. Fahren Sie Ihren Rechner wieder hoch, damit die Treiber automatisch installiert werden.



ASUS AGP-V3400TNT Serie Benutzerhandbuch

Auflösung und Farbeinstellung verändern (Eigenschaften der Anzeige)

Um Auflösung, Farben und andere Anzeigeeigenschaften zu verändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Windows 95/98-Oberfläche und wählen **Eigenschaften** aus.

Advanced-Menü

Dieses Menü bietet einige erweiterte Einstellungen für Direct3D und OpenGL.

Aktiviert/Deaktiviert Direct3D-Features z.B: auto-generate Mipmap Höhere Geschwin digkeit bei geringerer Qualität (wenn aktiviert)	Display Properties Background Screen Saver Application Screen Saver Application Screen Saver Application Screen Saver Application Screen Saver Application Direct3D Feature Settings Direct3D Feature Settings Direct3D Feature Settings Anti-alias supersampling size 8-bit indexed palette texture convert Direct3D Mipmap Settings Permit dithering mipmap Auto-generate mipmap Auto-generate mipmap	Pearance S Monitor ormation S TV Settings 2x2 I Disabled I Enabled I	Wenn aktiviert, haben Spiele höhere Bildra- te, nicht synchrone Bilder können aber auftreten Größe des anti- aliasing Supersamp- ling Blocks Format, in das 8-bit geindexte Textures konvertiert werden
Wahl von Tri-linearer Wiedergabe erhöht Wiedergabequalität	Auto-generate mipmap filtering	Bi-linear 💌	
		s Load Default	Voreinstellungen von Direct3D aktiviert

Box für OpenGL-Einstellungen

Die OpenGL Qualität und Performance-Optionen können hiermit modufiziert werden.

OpenGL Settings	
Texture Quality/Performance Adjustment Best texture quality Average performance/quality	Ausgleich zwischen Texture-Qualität und Leistung
Best performance Rendering Quality/Performance Adjustment Permit dithering mipmap	Wahl von Anisotropic mipmap für bessere Qualität
Anisotropic mipmap Turn off OpenGL VSync waiting OK Cancel Load Default	Wenn aktiviert, haben Spiele höhere Bildrate, nicht synchrone Bilder können aber auftreten

HINWEIS Diese Bildschirmanzeigen dienen nur als Beispiel; die Anzeige auf Ihrem Bildschirm kann davon abweichen.

Color Correction-Menü

Helligkeit, Kontrast und Gammawerte der Bildschirmanzeige können im Color Correction-Menü modifiziert werden. Diese Funktion ist nur für Farbtiefen von 16 Bit und 32 Bit verfügbar.

	Display Properties		? ×
	Background Screen Saver	Appearance Appear	nitor Settings
Early size to the same			
aktivieren/ deaktivieren	RGB Color Adjustment		_
		Brightness	
Palette für		Contrast	
Color mapping		U	
		Giamma 1.0	
Individuelle – Kanaleinstellung	O Red O Green O Blue	C All Load Default	
		OK Cancel 4	Apply

Information-Menü

Hier werden alle Informationen zur Grafikkarte und den Videokonfigurationen aufgeführt.

	Display Properties ? 🗙
	Background Screen Saver Appearance S Monitor
Anzeige des AGP- Speichers (bleibt leer oder zeigt Warnung an, wenn System keine AGP-Karte bzwspeicher findet)	Information VGA Chip: RIVA TNT RAM Size: 8 Megabytes BUS Type: AGP 1.0 IRQ: 11 VESA VBE Version: 3.0 Windows 95/98 Driver: ASUS V3400TNT Windows Version: 4.00 (build 1212) DirectX Version: 6.0 (build 1212) DirectX Version: 6.0 (build 318) AGP Memory: 33554432(Total), 33554432(Free)
	OK Cancel <u>Apply</u>

Monitor-Menü

Die Bildschirmanzeige des Computermonitors kann hier modifiziert werden.

	Display Properties	? ×	1
	Advanced Color Correction Background Screen Saver	Information Image: Settings Appearance Image: Monitor	
	AGP-V3400TNT	Click here for- test patterns!!	– Anklicken verändert Bildschirm-Testmuster
	Adjustment Position Size	Synchronization	Sync-Polaritätseinstellung
Einstellung der ——— Bildposition		Horizontal	Aufrufen der Box Change
Einstellung der Bildgröße		Load Default Adjustment	Activierung der Voreinstellungen des Monitormenüs
		OK Cancel <u>A</u> pply	

Box Change Refresh Rate

Die Einstellungen zu Bildwiederholungsrate Ihres Monitors können hier modifiziert werden

	Change Refresh Rate	
Mögliche Bild-	Refresh Rate	
wiederholungsraten ———	Non-Interlaced 60Hz Non-Interlaced 70Hz Non-Interlaced 72Hz Non-Interlaced 75Hz Non-Interlaced 85Hz Non-Interlaced 100Hz	
	Edit Refresh Rate	
	Non-Interlaced 60Hz	
Feinjustierung der Bildwiederholungsrate	<u>60</u> 70 70	
T ()	1	
Bildwiederholungsrate vor Anwendung	Test	
	OK Cancel Delete Load Default	Aktivierung der Voreinstellungen

TV-Menü (nur AGP-V3400TNT/TV)

Das TV-Menü erscheint, wenn Ihre Karte mit einem S-Video- und/oder RCA-Anschluß geliefert wurde, ein Fernsehgerät mit einem dieser Anschlüsse verbunden (die Qualität ist mit S-Video besser) und angeschaltet wurde und Sie sich in den Modi 640x480 oder 800x600 befinden.

HINWEIS Die Dual View-Funktion funktioniert nur in höheren Farbmodi wie 800x600x16 Bit oder 640x480x16 Bit.

	Display Properties ? × Background Screen Saver Appearance Streen Saver Sector Saver Appearance Streen Saver Streen Saver Advanced Scolor Correction Streen Saver Streen Saver	
Wahl des Ausgangsgerätes		
	Output Device	Box für TV -
	Image: Color only in the second se	Einstellungen (s.unten)

TV-Einstellungen Mit dieser Dialogbox können TV-Einstellungen modifiziert werden.

	TV Adjustment		×
TV-Standard	 Signal For <u>m</u> at:	PAL 💌	
Helligkeit		128	
Kontrast		3	
Anti-Flimmereffect	 Position	Elicker Filter	
Einstellung der Bildposition auf dem TV		Low	
Aktiviert Voreinstellungen	 Default	C High	
	Cancel	ОК	

Installation von DirectX 6

Mit DirectX 6 wird 3D-Beschleuniger-Hardware von Windows 95/98 unterstützt. Wenn Sie Unterstützung für MPEG- Software benötigen, müssen zuerst die **Microsoft DirectX 6**-Bibliotheken und anschließend das Programm MPEG Video Player installiert werden.

- 1. Legen Sie die Installations-CD ein bzw. klicken Sie das CD-Laufwerksicon unter "Arbeitsplatz" an, um die Autorun-Anzeige aufzurufen, oder führen Sie Setup.exe vom Stammverzeichnis Ihres CD-ROM-Laufwerks durch.
- 2. Das ASUS Windows 95/98 Installationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Treiber und Utilities und anschließend auf das Dialogfenster für Treiber Installation. **Installiert DirectX-Komponenten** anklicken.



3. Das Installationsprogramm installiert automatisch die DirectX 6 Runtime-Bibliotheken in Ihren Rechner.



4. Sie werden aufgefordert, einen Neustart duchzuführen, sobald alle Bibliotheken kopiert wurden. Klicken Sie auf **OK**.



Installation von VGARTD (AGP)

- 1. Legen Sie die Installations-CD ein bzw. klicken Sie das CD-Laufwerksicon unter "Arbeitsplatz" an, um die Autorun-Anzeige aufzurufen, oder führen Sie Setup.exe vom Stammverzeichnis Ihres CD-ROM-Laufwerks durch.
- 2. In der ASUS Windows 95/98 Installationsoberfläche klicken Sie Install VGARTD Driver (AGP) an für AGP-Chipsatzunterstützung für Intel, SiS, VIA, und ALi. Das ASUS Windows 95/98 Installationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Treiber und Utilities und anschließend auf das Dialogfenster für Treiber Installation. Installiert DirectX-Komponenten anklicken.

A	
	() Pilotes at Utilitaires
	Installation du pilote affehage
	Installation de DirectX
	Installation de plinte GART i de ser parte de la de la constante de la transmission de la constante de la constante desse a de ser alla de la Constante de la constante de la constante de la constante installation de Live.3400
	Installation de Viden Player
	Désinstallation du pilote afflichage
0	Installer Acrobat Render

Installiert GART-Treiber anklicken.

3. Eine Anzeige zeigt auf, welchen Chipsatz das Programm auf Ihrer Platine gefunden hat. Klicken Sie **OK**, damit der Treiber für den jeweiligen Chipsatz installiert wird.

AGP VGARTD Driver Detection
Welcome to ASUS VGARTD Driver Installation Program.
The program has detected the chipset on your motherboard is:
Intel 82443L×
Do you want to install its VGARTD driver?
Yes, install its VGARTD driver.
C No. I want to select the other drivers.
<u>Exit</u>

HINWEIS Die Installationsdialoge unterscheiden sich je nach Chipsatz. Folgen Sie den angezeigten Instruktionen. Hier werden die für Intel-Chipsätze vorzunehmenden Schritte gezeigt.

4. Wenn Sie auf der vorhergehenden Bildschirmanzeige **No...** gewählt haben, ehe Sie **OK** angeklickt haben, erhalten Sie eine Liste anderer Treiber. Wählen Sie Ihren Treiber aus und klicken auf **Install**.

/sls	
Please select one VGARTD dr	iver to install:
<u>E</u> xit	Install

5. Wenn die Anzeige Welcome erscheint, klicken Sie auf Next.



6. Sobald der Treiber fertig installiert worden ist, klicken Sie auf Finish.



26

Installation von Video Player

Mit einem Videoprogramm (Video Player) können Video-CDs (*.DAT) oder MPEG-CDs (*.MPG) abgespielt werden. Mit folgenden Schritten kann das Videoprogramm PowerPlayer installiert werden.

 Legen Sie die Installations-CD ein bzw. klicken Sie das CD-Laufwerksicon unter Arbeitsplatz an, um die Autorun-Anzeige aufzurufen, oder führen Sie Setup.exe vom Stammverzeichnis Ihres CD-ROM-Laufwerks durch.Das ASUS Windows 95/98 Installationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Treiber und Utilities und anschließend auf das Dialogfenster für Treiber Installation. Installiert DirectX-Komponenten anklicken.



Installiert den Video Player.

2. In der ASUS Windows 95/98 Installationsoberfläche klicken Sie auf Install Video Player und folgen den Anweisungen, um die Installation durchzuführen.



III. Windows 95/98

Wenn Sie mit dem Cursor über die einzelnen Tasten der Anzeige fahren, erscheinen die Bezeichnungen wie folgt:



HINWEIS Es wird empfohlen, PowerPlayer nur bis zu einer Auflösung von 1024 x 768 einzusetzen. Im Nicht-Hardware-Modus läuft das Programm auch bei höheren Auflösungen, Farbtiefen oder Bildwiederholungsraten, was eine schlechte Wiedergabequalität und das Auftreten von Problemen zur Folge haben kann.

Entfernen des V3400TNT-Bildschirmtreibers

Wenn Sie andere Grafikkarten installieren möchten oder die AGP-V3400TNT-Bildschirmtreiber nicht mehr benötigen, können Sie sie über die Windows 95/98-Systemsteuerung komplett aus Windows 95/98 entfernen, um Speicherplatz einzusparen.

HINWEIS Diese Methode funktioniert nur, wenn Sie die 1. Methode ASUS Quick Installation-Programm zur Treiberinstallation gewählt haben (siehe III Windows 95/98 Treiberinstallation)

Entfernen mit Windows 95/98 Systemsteuerung

- 1. Klicken Sie auf Start und führen den Mauszeiger auf Einstellungen.
- 2. Klicken Sie Systemsteuerung an.
- 3. Aktivieren Sie per Doppelklick das Icon Software.
- 4. Klicken Sie auf die Kartei Installieren/Deinstallieren.
- 5. Wählen Sie ASUS AGP-V3400TNT Display Driver aus der Liste aus.
- 6. Klicken Sie Hinzufügen/Entfernen an.



7. Eine Anzeige warnt Sie, daß Dateien gelöscht werden. Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

Confirm File Deletion						
?	Are you sure you want to completely remove the selected application and all of its components?					
	<u>Yes</u> <u>N</u> o					

8. Nachdem die Bildschirmtreiber komplett gelöscht wurden, werden Sie aufgefordert, für einen Warmstart Ihres Systems **OK** zu drücken. Klicken Sie auf **OK**.



III. Windows 95/98

Installation von ASUS LIVE3400 (nur AGP-V3400TNT/TV)

ASUS LIVE3400 muß installiert werden, damit die Video-In-Funktion der ASUS AGP-V3400TNT/TV verwendet werden kann.

- 1. Legen Sie die Installations-CD ein bzw. klicken Sie das CD-Laufwerksicon unter Arbeitsplatz an, um die Autorun-Anzeige aufzurufen, oder führen Sie Setup.exe vom Stammverzeichnis Ihres CD-ROM-Laufwerks durch.
- 2. Das ASUS Windows 95/98 Installationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Treiber und Utilities und anschließend auf das Dialogfenster für Treiber Installation. **Installiert Live 3400** anklicken.



Nach der Installation können Sie das Programm über **Start-Programme-ASUS LIVE3400-LIVE3400** starten oder das Programm mit unInstallSHIELD deinstallieren.

Anwendung von ASUS LIVE3400 (nur AGP-V3400TNT/TV)



. Windows 95/98 LIVE3400

III. Windows 95/98

Option Show/Hide Video Source (Videoquelle anzeigen) Wenn Sie ASUS LIVE3400 erstmalig verwenden, müssen Sie die Videoquelle einrichten. Durch Anklicken der **Option "Videoquelle-Einstellungen" zeigen ja/ nein** können Sie Einstellungen zur Videoquelle anzeigen oder wieder verschwinden lassen.

Brightness		IIIII ·····		
Contrast		IIIIII		18
Saturation		III		14
Hue		16		
Video Connector	Composite	S - Video	Tuner	
Video Standard	NTSC - M PAL - BGHI	NTSC - N PAL - M	NTSC - 4.43 PAL - N	PAL - 4.43

Mit den Hoch-Unten-Tasten auf dem Bedienungsfeld können Sie den Video Connector (Videoanschluß) oder den Videostandard auswählen. Die Rechts-Links-Tasten dienen zum Auswählen von Optionen.

Video Capture-Treiber (Videoaufnahme)

Wenn Sie den V3400-Treiber für Windows 95/98 installieren, wird der Video Capture-Treiber automatisch in Ihren Rechner installiert. Der Video Capture-Treiber unterliegt dem Standard von Microsoft Video for Windows und kann zu einer Speicherfenstergröße von 352x240 (NTSC) bzw. 352x288 (PAL) geöffnet werden. Der Treiber kann im Zusammenspiel mit Anwendungen genutzt werden, die Video Capture als Option haben, wie z.B. Programme für Videokonferenzen, Net Meeting oder digitale Videoerstellung.

IV. Microsoft Windows NT

Windows NT 4.0

ACHTUNG! Bevor Sie die Bildschirmtreiber der ASUS AGP-V3400TNT in Windows NT 4.0 installieren, müssen Sie unbedingt das **Windows NT 4.0 Service Pack3** installieren (erhältlich im Internet unter http:// www.microsoft.com/isapi/support/bldqpage.idc?ProductPage=q_servpk oder http://support/microsoft.com/support). Andernfalls wird Ihr Rechner abstürzen und nicht wieder hochfahren.

HINWEIS Um sämtliche AGP-Funktionen zu nutzen, benötigen Sie Windows NT 5.0.

Installation

- 1. Starten Sie Windows NT, ändern Sie die Bildschirmeinstellung zu VGA Modus (16 Farben, 640x480 Pixel), und starten Sie Ihren Rechner neu.
- 2. Nach dem Neustart klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm, dann klicken Sie **Eigenschaften** an.
- 3. Klicken Sie auf die Kartei Einstellungen.
- 4. Wählen Sie Konfiguration.
- 5. Wählen Sie Grafikkarte und klicken auf Ändern.
- 6. Klicken Sie auf **Diskette**.
- 7. Legen Sie die ASUS AGP-V3400TNT-Installations-CD ein.
- 8. Geben Sie **D:\NT40** ein (wenn Ihr CD-ROM-Laufwerk den Buchstaben D verwendet) oder klicken auf **Durchsuchen**, um den Pfad für den Bildschirmtreiber für Windows NT auszuwählen. Klicken Sie auf **OK**.
- 9. Eine Liste von Treibern erscheint. Wählen Sie den gewünschten Treiber aus und klicken dann **OK** an.
- Windows NT bittet nochmals um Bestätigung. Die benötigten Dateien werden dann auf die Festplatte kopiert. Wenn der Vorgang beendet ist, klicken Sie auf Schließen, um zur Box Eigenschaften von Anzeige zurückzukehren. Ändern anklicken.
- 11. Die Dialogbox **Der Treiber wurde erfolgreich installiert** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Ja**, um Windows neu zu starten.
- 12. Windows NT startet neu mit den Voreinstellungen. Die Anwendung Display erscheint, damit ein Modus ausgewählt werden kann.

V. Informationen zur Bildschirmanzeige

Auflösungstabelle für 8MB Grafikspeicher

Auflösung	Vertikale Frequenz	Horizontale Frequenz	Farbtiefe		
			8bpp = 256 Farben Standard	16bpp = 65K Farben High Color	32bpp = 16.7MFarben True Color
640 x 480	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 140Hz 150Hz 170Hz 200Hz 240Hz 250Hz	31.4KHz 34.9KHz 36.1KHz 37.6KHz 43.0KHz 51.0KHz 61.8KHz 72.9KHz 75.2KHz 78.7KHz 92.6KHz 108.6KHz 132.8KHz 138.6KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
800 x 600	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 144Hz 150Hz 170Hz 200Hz 240Hz 250Hz	37.9KHz 43.8KHz 45.1KHz 53.6KHz 63.7KHz 91.1KHz 94.0KHz 98.2KHz 112.8KHz 135.0KHz 166.3KHz 172.5KHz	~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1024 x 768	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 140Hz 144Hz 150Hz 170Hz	48.4KHz 56.0KHz 57.5KHz 60.2KHz 68.6KHz 81.7KHz 98.8KHz 116.6KHz 120.0KHz 125.8KHz 144.0KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1152 x 864	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 140Hz 144Hz 150Hz	53.7KHz 62.9KHz 64.8KHz 67.6KHz 77.1KHz 91.3KHz 111.2KHz 131.4KHz 135.2KHz 141.3KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1280 x 1024	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz	64.0KHz 74.6KHz 76.8KHz 80.1KHz 91.3KHz 108.5KHz 131.6KHz	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~
1600 x 1200	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz	74.6KHz 87.4KHz 90.1KHz 84.0KHz 107.1KHz			マイママ
1920 x 1080	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz	67.1KHz 78.7KHz 81.1KHz 84.6KHz 96.4KHz			
1920 x 1200	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz	74.6KHz 87.4KHz 90.0KHz 94.0KHz	$\overline{\langle}$	$\overline{\checkmark}$	

V. **Display Inf** Resolution Table

V. Informationen zur Bildschirmanzeige

Auflösungstabelle für 16MB Grafikspeicher

Auflösung	Vertikale Frequenz	Horizontale Frequenz	Farbtiefe		
Tunosung			8bpp = 256 Farben Standard	16bpp = 65K Farben High Color	32bpp = 16.7M Farben True Color
640 x 480	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 144Hz 150Hz 170Hz 200Hz 240Hz 250Hz	31.4KHz 34.9KHz 36.1KHz 37.6KHz 43.0KHz 51.0KHz 61.8KHz 72.9KHz 75.2KHz 78.7KHz 92.6KHz 108.6KHz 132.8KHz 138.6KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
800 x 600	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 144Hz 150Hz 170Hz 200Hz 240Hz 250Hz	37.9KHz 43.8KHz 45.1KHz 47.0KHz 53.6KHz 63.7KHz 91.1KHz 94.0KHz 98.2KHz 112.8KHz 135.0KHz 166.3KHz 172.5KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1024 x 768	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 144Hz 150Hz 170Hz	48.4KHz 56.0KHz 57.5KHz 60.2KHz 68.6KHz 81.7KHz 98.8KHz 116.6KHz 120.0KHz 125.8KHz 144.0KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1152 x 864	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz 140Hz 144Hz 150Hz	53.7KHz 62.9KHz 64.8KHz 67.6KHz 77.1KHz 91.3KHz 111.2KHz 131.4KHz 135.2KHz 141.3KHz	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1280 x 1024	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz	64.0KHz 74.6KHz 76.8KHz 80.1KHz 91.3KHz 108.5KHz 131.6KHz	~~~~~~	~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1600 x 1200	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz	74.6KHz 87.4KHz 90.1KHz 84.0KHz 107.1KHz	\bigvee \bigvee \bigvee \bigvee		マンマン
1920 x 1080	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz	67.1KHz 78.7KHz 81.1KHz 84.6KHz 96.4KHz	\checkmark \checkmark \checkmark \checkmark	$\begin{pmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	マンマン
1920 x 1200	60Hz 70Hz 72Hz 75Hz	74.6KHz 87.4KHz 90.0KHz 94.0KHz	$\sqrt[n]{\sqrt{1}}$		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASUS AGP-V3400TNT Serie Benutzerhandbuch

Beschreibung

Nach Installation und Neustart zeigt Windows 95/98 an, daß die Monitoreinstellungen immer noch nicht korrekt sind

Mein Monitor unterstützt keine hohe Auflösung oder hohen Bildwiederholungsfrequenzen

DirectX oder andere Anwendungen melden, daß kein AGP-Speicher verfügbar sei

LIVE3400 kann kein SAA7111A EVIP auf der Karte entdecken.

Spiele- oder Anwenderprogramme melden "Keine 3D-Beschleunigerhardware gefunden."

Die Wiedergabequalität meines MPEG-Programms ist sehr schlecht.

Maßnahmen

- Überprüfen Sie, ob die Option "Assign IRQ to VGA" im BIOS aktiviert ist.
- Überprüfen Sie, ob ausreichend IRQ für VGA zur Verfügung stehen.
- Deinstallieren Sie den Treiber, führen einen Neustart durch und installieren ihn neu.
- Die Lösung dieses Problems ist abhängig von den Eigenschaften Ihres Monitors. Sehen Sie in dem Monitorhandbuch bezüglich der korrekten Konfiguration nach.
- Die Revision Ihres Windows 95 ist niedriger als OSR2.1.
- Die Revision von DirectX ist niedriger als 6.0.
- Sie haben nicht die richtigen AGP-Treiber für den Chipsatz Ihrer Platine installiert (z.B. VGARTD.VXD für den Intel 440LX-Chipsatz).
- Eine falsche BIOS-Einstellung. Ihr BIOS muß mindestens 64MB als AGP-Öffnungsgröße akzeptieren.
- Ihre Grafikkarte hat keine Video-Ein Option
- Ihr Bildschirm hat den falschen DDC-Schaltkreis in Betrieb. Wenden Sie sich zur Lösung des Problems an Ihren Bildschirmhändler.
- 3D kann nur bei einer Farbtiefe von 16 Bit oder 32 Bit arbeiten. Ändern Sie den Farbtiefenmodus der Anzeige auf 16 Bit oder 32 Bit.
- Überprüfen Sie notwendige Bibliotheken wie DirectX oder OpenGL.
- Wählen Sie eine geringere Auflösung.
- Sie müssen DirectX so installieren, daß Ihr MPEG-Programm den Hardware-Beschleunigungsmodus nutzen kann (DirectDraw).
- Stellen Sie Auflösung, Farbtiefe oder Bildwiederholfrequenz niedriger ein. Dann kann Ihr MPEG-Programm den Hardware-Beschleunigungsmodus nutzen..