

ASUS® A7N8X 使用指南補充說明

A7N8X 規格簡介修正

中央處理器	支援 Socket A AMD 中央處理器，包含 AMD Duron/Athlon™/Athlon™ XP 2800+ 或更高規格，並支援 333MHz 前置匯流排
-------	--

nForce 晶片組驅動程式補充說明

在 Windows 98 作業系統下，若欲安裝 nForce 晶片組驅動程式時，請依下列方式進行安裝。

- 開啓檔案總管，並於 C 磁碟機下建立一新資料夾 "Win98SRC"。
- 將 Windows 98 光碟片置入光碟機中，並將 D:\Win98 所有內容複製至 "C:\Win98SRC"（D: 為驅動程式光碟所在位置路徑）。
- 從光碟機取出 Windows 98 光碟片，再放入驅動程式光碟。
- 安裝本驅動程式，當系統要求 Windows 98 光碟片時，請指定路徑至 "C:\Win98SRC" 來進行程式的安裝。

Silicon Image Serial ATA 工具程式補充說明

在 Windows 98 或 Me 作業系統下，請依下列方式進行安裝 Silicon Image Serial ATA 工具程式時，請依下列方式進行安裝。

- 先連接序列式 ATA 裝置。
- 從驅動程式光碟安裝本工具程式。
- 若您欲移除序列式 ATA 裝置，請先將本工具程式移除，以免造成系統使用上的問題。

若您沒有序列式 ATA 裝置，請勿安裝本工具程式。

版權所有・不得翻印 © 2002 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，

本產品的名稱與版本都會印在主機板 / 顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板 / 顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

15-060179031